

### Installation Steps / Procédure d'installation / Pasos de la instalación

**1. Locate and mark studs above door.**

*Ubique y marque los montantes sobre la puerta.*

*Localisez et marquez les montants au-dessus de la porte.*

**2. Apply adhesive bead on the back of Crosshead.**

*Aplique cordón adhesivo en la parte posterior de Crosshead.*

*Appliquez un cordon adhésif à l'arrière de la traverse.*

**3. Position Crosshead above casing aligning with equal spacing on either side.**

*Aplique cordón adhesivo en la parte posterior de Crosshead.*

*Appliquez un cordon adhésif à l'arrière de la traverse.*

**4. Secure with finishing nails into studs.**

*Asegure con clavos de acabado en espárragos.*

*(n'utilisez pas un adhésif à base d'eau)*

*Note: Best used with a 4" nominal or less wide casing.*

